



УТВЪРДИЛ:

ИЗП. ДИРЕКТОР:

(П. Сеферов) *

Дата: 01.03.2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

за дейността на външни фирми извършващи строителни, монтажни и ремонтни работи (СМР) на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД

Настоящата инструкция се отнася за всички фирми, наричани по-долу Външна фирма (Изпълнител), които извършват строителни, монтажни и ремонтни работи, както и други дейности на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД наричано по-долу (Възложител).

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Преди началото на строителните, монтажните или ремонтните работи, Възложителят определя негов служител за Координатор на извършваната дейност.
2. Координатор за всеки обект е лице от съответния отдел, поръчал СМР. Към него се адресират въпросите, свързани с пребиваването и дейността на Изпълнителя на територията. Копие от договора се изпраща до Експерт ОС и Р-л отдел БЗРиППО.
3. Изпълнителят получава настоящата инструкция от Координатора и подписва *ФК-128 Декларация (Приложение 1)*, която се съхранява в досието на външната фирма при Координатора. Най-малко един ден преди започване на СМР Изпълнителят предава на Координатора изготвената документация с попълнените приложения, съгласно инструкцията.
4. Ръководството и персоналот на Изпълнителя са задължени да спазват изискванията на Възложителя, възникнали при изпълнение на дейностите, съгласно вътрешните правилници, планове и др. пристанищни практики.
5. Увеличено работно време или дейност в почивни и празнични дни се извършва в единични случаи, при поискване, като необходимостта се обосновава от съответните ръководители.
6. Изпълнителят отговаря за всички действия и/или бездействия на работниците и служителите изпълняващи СМР на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД. Същият е длъжен да предостави телефон за връзка с Координатора.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

Влизането на хора и пътни превозни средства (ППС) е регламентирано от *ИК-521 Правилник за контролно-пропускателния режим в „Пристанище Варна“ ЕАД* и *ИК-501 Инструкция за действия при издаване на различни видове пропуски за достъп до територията на „Пристанище Варна“ ЕАД*.

A. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА ХОРА

Най-важните изисквания са:

1. Всяко лице, което влиза на територията на Пристанището, получава карта за достъп (пропуск) от пристанищния оператор по определен ред. Забранено е картите да се преотстъпват. Носят се непрекъснато на територията на Пристанището и подлежат на проверка.
2. За издаване на пропуск от ръководителя на външната фирма се изисква най-късно до два работни дни преди започване на работа да представи в отдел ФСиОМП *ФК-109 Заявление за издаване на пропуск (Приложение 5 от ИК-501)*.

3. На всяко лице се извършва проверка от органите на МВР. След получено разрешение за достъп се провежда начален инструктаж от служителите на отдел БЗРиППО и му се издава пропуск.
4. Влизането на територията е разрешено само за изпълнение на залегналите в договора услуги. Всички лица и ППС подлежат на проверки по сигурността, които се извършват от МВР и охранителната фирма.
5. Координаторът, Р-л отдел БЗРиППО и техническият ръководител на външната фирма, подписват *Двустранен протокол ФК-130 (Приложение 3)*, третиращ безопасните и здравословни условия на труд и противопожарния ред в Пристанището, копие от който се предава за съхранение в отдел БЗРиППО, а оригиналът остава при Координатора.
6. На площадките на „Пристанище Варна“ ЕАД не е разрешено да се внасят:
 - опасни предмети, вещества, оръжие, взривни материали и др.;
 - наркотици, алкохол;
 - търговски стоки от всякакъв характер.
7. След приключване на дейността на фирмата, картите се връщат на оператора, без за това да е необходимо напомняне. Задържането на картите се счита за некоректно отношение към „Пристанище Варна“ ЕАД и е важен критерий за дългосрочно партньорство.
8. Територията на „Пристанище Варна“ ЕАД се напуска непосредствено след приключване на работа, но не по късно от 19:00 часа.
9. Ако Изпълнителят се нуждае от допълнителна охрана на имуществото си физическа или техническа, това се осъществява след допълнително уточняване.

Б. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ И ДВИЖЕНИЕ НА ППС

Най-важните изисквания са:

1. Водачът на ППС и придружаващите го лица, които влизат в територията на Пристанището, трябва да притежават валидна карта за достъп.
2. Работните машини трябва да са снабдени със съответните валидни разрешителни за експлоатация.
3. Абсолютно е забранено паркирането на превозните средства пред магазини, портали, проходи, работни площадки, кейови стени, подкранови и ЖП пътища. Паркирането да не възпрепятства движението и да не пречи на достъпа до сградите и производствените съоръжения.
4. Ако във връзка с дейността на Изпълнителя се използват опасни суровини и материали, то преди започване на работа на Пристанището се информират Експерт ОС към „Пристанище Варна“ ЕАД и Координатора. Всяко опасно вещество трябва да бъде придружено с информационен лист за безопасност. Стриктно да се спазват указанията за съхранение и работа с такива вещества.
5. На територията на Пристанището максимално разрешената скорост е 20 км/ч.
6. През железопътните съоръжения се преминава с повишено внимание. Предимство имат железопътните превозни средства.
7. ППС с насипни материали да се движат на територията на Пристанището с поставени покривала.
8. Забранява се, без разрешение от възложителя ремонт на външни ППС по време на престоя им на територията на Пристанището както и нощувка и/или домуване.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

1. Инструменти и материали.
 - 1.1. Необходимите за работа инструменти и материали се осигуряват от Изпълнителя. Внасянето и изнасянето им става само след предварително изготвен списък и проверка от охраната по порталите.

- 1.2. Пристанището не носи отговорност в случай на липса на вещи и/или предмети, които не са собственост на Възложителя.
2. Съхранение и складиране на материалите.
 - 2.1 Всички материали, инструменти, машини и уреди, необходими за изпълнение на СМР, се разполагат на места определени от Координатора. Инструментите и машините трябва да се осигурят срещу кражба.
 - 2.2 На територията на Пристанището е забранено снимането и филмирането без изричното разрешение на ръководството на „Пристанище Варна“ ЕАД.
3. Противопожарна охрана (ППО).
 - 3.1. Забранено е паленето на огън на територията на Пристанището. За отопление на бараките и фургоните на Изпълнителя се ползват само отоплителни уреди със съответния клас на безопасна защита. В специфичните зони се съблюдават съответните инструкции на противопожарна защита.
 - 3.2. При работа с открити източници на огън (при заваряване, рязане и др. искрообразуващи дейности, съдове за разтопяване на гуми, асфалт, катран, смоли и др.) се изисква издадено разрешително за извършване на огневи работи съгласно действаща Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Бараките на персонала и работните места трябва да са оборудвани с пожарогасители съгласно същата наредба от Изпълнителя.
 - 3.3. Пожарогасителите, които са собственост на „Пристанище Варна“ ЕАД, не могат да се преместват или да се вземат на други места.
4. В случай на пожар се уведомява веднага дежурният по смяна на тел.: 052/692300 (Варна-изток); тел.: 052/693300 (Варна-запад) и Противопожарна служба на тел.: 112 като се предприемат действия, съгласно плана за борба с бедствия и аварии.

IV. ОТГОВОРНОСТИ

Всички външни фирми, техните работници, служители, сътрудници и упълномощени от тях лица, работещи на територията на Пристанището, носят отговорност за нанесени вреди и щети, причинени вследствие неспазване на настоящата инструкция.

V. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Основен действащ принцип в „Пристанище Варна“ ЕАД е, че безопасното техническо пребиваване на външните фирми е неотменна съставна част от наличната производствена система за безопасност.

1. Изпълнителят е задължен да спазва правилата за безопасни и здравословни условия на труд разписани в Закона по БЗР и наредбите по приложението му, както и всички инструкции по БЗР.
2. При изпълнение на професионалните задължения и отговорности, всяко работещо на строителния обект лице трябва да взема съответни предпазни мерки за предотвратяване на щети спрямо други лица, предмети, околна среда и стоки.
3. Изпълнителят носи изцяло отговорност за своите работници, както и за съблюдаване на произтичащите по време на изпълнението специални изисквания по техническия надзор.
4. Задължително е носенето и използването от всички работещи и пребиваващи на територията на Пристанището на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (РО). ЛПС и РО се осигуряват от Изпълнителя.
5. Инструментите и уредите за работа трябва да се поддържат в добро техническо състояние и да отговарят на изискванията на наредбите за безопасна работа с тях.

6. Промяна, отстраняване или преместване на предпазните и обезопасяващи съоръжения на Пристанището се допуска само с разрешение на Координатора.
7. При работа на височина над 2 м, в случай че не се използва скеле, Изпълнителят трябва да предостави на персонала си ефикасни средства за безопасност, като предпазни колани, осигурителни линии, предпазни мрежи и ЛПС, съгласно Наредба № 3/19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
8. Работното оборудване, включително електрожеенови апарати, оборудване за газо-кислородно рязане и заваряване, повдигателни съоръжения, временни ремонтни скелета и стълби, трябва да бъде в изправност, надлежно проверено и използвано по предназначение.
9. Не се разрешава извършването на друга стопанска дейност, освен договорената.
10. Достъпът на персонала на Изпълнителя до други работни площадки е абсолютно забранен.
11. Разрешителните за огневи работи, за изкопни работи, за работа в затворени съдове, за механично обезопасяване, за прекъсване на захранването с ток, вода, пара, въздух, газ, масло и други специфични документи трябва винаги да са на разположение на работната площадка.
12. Ред и чистота на работните площадки.
Строителните контейнери и бараките за персонала могат да бъдат разполагани само на съгласуваните с Координатора места. При необходимост строителните площадки се ограждат с ограда. На всеки строителен контейнер и барака за персонал трябва да бъде поставена табелка с името на Изпълнителя и телефонен номер, на който може да се установи контакт с отговорния служител по всяко време.
При ежедневното напускане, строителният обект се оставя в почистен вид. Строителните обекти се обозначават от Изпълнителя като опасно място и с изписване името на фирмата. След приключване на всички договорни задължения строителният обект се почиства основно и се предава на „Пристанище Варна“ ЕАД в порядъчен вид с подписан от Координатора и Експерт ОС *ФК-131 Приемо-предавателен протокол (Приложение 4)*, който се съхранява в досието на външната фирма при Координатора.
13. Монтажни площадки.
Изпълнителят, съгласувано с Координатора, е длъжен да разположи и обезпечи дейността на монтажните площадки, така че те да не представляват заплаха за живота на хората, да не причиняват вреда на околната среда и да не предизвикват опасности по време на работа.
14. Оказване на първа помощ – поведение при злополуки.
За злополуки с човешки и материални щети се съобщава незабавно на дежурен Р-л смяна към отдел ОЕ на тел.: 052/692300 (Варна-изток), тел.: 052/693300 (Варна-запад), Координатора и отдел БЗРиППО.
Всяка външна фирма трябва да има на строителния обект аптечка за оказване на първа помощ (включително превързочен материал).
За спешни и неотложни случаи „Пристанище Варна“ ЕАД предоставя на пострадалите за транспортиране оперативен автомобил.
15. Поведение при инциденти по сигурността.
При констатиране на заплахи, опити, действия, предмети, вещи с неустановен произход и др. обстоятелства застрашаващи сигурността на хора и съоръжения, служителите на Изпълнителя, уведомяват органите на МВР на тел.: 112 или Ръководител ФСиОМП на тел.: 052/692515, като изпълняват получените указания. При промяна нивото на сигурност на Пристанището в по-висока,

издадените разпореждания от органите на МВР и Пристанищния съвет за сигурност, са задължителни за изпълнение.

16. Поведение при аварии.

В случай на производствени аварии, които могат да имат опасни последствия за работещите в „Пристанище Варна“ ЕАД, се провеждат мероприятия съгласно плана за действие в случай на аварии и бедствия. Съгласно този план нарежданията се изпълняват стриктно. Персоналът на Външната фирма трябва да притежава необходимите ЛПС за евакуация при тези случаи. За информация какви средства са нужни за всеки обект Изпълнителят се информира предварително при Организатор ОМП към отдел ФСиОМП на тел.: 052/692236.

В случай на разлив в канализация или воден обект, замърсяване с отпадъци, неконтролирано изпускане на димни газове в атмосферата и др. инциденти, свързани с околната среда или предпоставки за такива по най-бързия начин да се уведоми Експерт ОС към Пристанището на телефон: 052/692344 и предприемат незабавни действия за ограничаване на замърсяването.

17. Аварийни изходи и спасителни коридори.

При извършване на строителни и ремонтни работи, както и други дейности, при които достъпът до транспортните и особено аварийните изходи и спасителни коридори може да бъде ограничен или затруднен, се прави предварително съгласуване с Координатора. За евентуална промяна около аварийните изходи и спасителни коридори (например вследствие поставяне на скелета или складиране на материали) се съобщава на Възложителя минимум 48 часа преди започване на съответната дейност. В повечето случаи се налага и поставяне на обозначителни табели.

VI. НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1. Ръководни кадри.

Всяка работеща в Пристанището външна фирма трябва да назначи свой квалифициран Ръководител на обекта. Преди началото на работата неговото име се съобщава писмено на Координатора.

2. Персонал.

Отговорност, персоналът да е с необходимата квалификация и с добро здравословно състояние, носи Изпълнителят.

Изпълнителят се инструктира относно изискванията за безопасна работа по указания по-горе начин. Достъпът на Изпълнителя следва описаната в раздел III процедура, като попълва *ФК-109 Заявление за издаване на пропуск (Приложение 5 от ИК-501)*.

От страна на Възложителя могат да бъдат правени проверки по всяко време.

VII. ЗВЕНА ПО СНАБДЯВАНЕТО И ПОЧИСТВАНЕТО

1. Електричество.

1.1 „Пристанище Варна“ ЕАД осигурява захранването с ел. енергия на външни фирми изпълняващи СМР съгласно уговореното в договора, след подаване на писмено заявление и одобрение от съответния Директор пристанище.

1.2 Изпълнителят съгласувано с Координатора дава заявка в отдел „Енергиен“ за Варна-изток и/или отдел „Поддръжка на пристанищната инфраструктура“ (ППИ) за Варна-запад за свързване на собствените си машини и ел. апарати към електрическата мрежа на „Пристанище Варна“ ЕАД.

1.3 При работа на обект, в който машините и съоръженията на Изпълнителя се захранват от отделно ел. табло, последното е доставка на Изпълнителя заедно със захранващия го кабел и трябва да отговаря на законовите норми.

- 1.4 Отговорност за монтажа, поддръжката и експлоатацията на ел. таблото и захранваните от него осветителни тела, машини и съоръжения носи Изпълнителят.
- 1.5 Отдел „Енергиен“ и/или отдел ППИ разрешават подаване на напрежение към ел. таблото след като негови представители се убедят в безопасността му.
2. Вода.
Снабдяването на строителния обект (работната площадка) с вода съгласно уговореното в договора, става след подаване на писмено заявление и одобрение от съответния Директор пристанище.
4. Отпадъци и емисии.
- 4.1 Информация за отпадъците, генерирани от дейността на Изпълнителя, се отразява във *ФК-129 План за управление на отпадъци и емисии (Приложение 2)*, който се предава за съгласуване и съхранение при Експерт ОС.
- 4.2 При необходимост от изпускане на отпадъчни води от дейността, абсолютно се забранява включването им в дъждовната канализация. За включването им в битовата канализационна система се изисква разрешение за всеки конкретен случай. Във всички случаи се информира и се спазват указанията на Координатора, като без негово знание да не се предприемат никакви действия.
- 4.3 Работните площадки се почистват ежедневно, след приключване на работния ден. Отпадъците се извозват за собствена сметка или временно се съхраняват на регламентираните за целта площадки, след разрешение за всеки конкретен случай.
- 4.4 Битовите отпадъци се изхвърлят единствено в определените за целта съдове и контейнери на територията на Пристанището.

Изготвил:
Гл. инж. ППИ:.....
(И. Петранов)

Одобрили:
Директор, Напр.
експлоатация:.....
(И. Янакиев)

Съгласували:
Р-л отдел БЗРиППО:.....
(Цв. Кирилова)

Директор, Напр.
техн. дейност:
(Н. Христов)

Експерт ОС:.....
(Р. Ахмедова)

Р-л ФСиОМП:.....
(Др. Петров)

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ:

(трите имена)

.....

(длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Получих:
 - ИК-527 Инструкция за дейността на външни фирми извършващи строително-монтажни работи (СМР) на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД;
 - Приложение 1 (ФК-128);
 - Приложение 2 (ФК-129);
 - Приложение 3 (ФК-130);
 - Приложение 4 (ФК-131).
2. Запознах се с изискванията на инструкцията, които аз и членовете на фирмата ще спазваме по време на изпълнение на поръчката
Договор № от дата
Фирма
за обект
3. Най-малко един ден преди започване на СМР ще предоставя попълнени приложенията.

Дата:.....

гр. Варна

.....

(подпис на декларатора)

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ЕМИСИИ

1. Договор № , от дата ,
за обект
2. Фирма:
3. Телефон за контакт и отговорно лице:
4. Характер на отпадъците/ място на образуване:
5. Ориентировъчен обем на отпадъците/емисиите:
6. Начин и място за съхранение в Пристанището:
7. Място на окончателно депониране:
8. Начин на транспорт (мерки против разпиляване и разпръскване):
9. Дата:

За допълнителна информация: Експерт ОС – 052/ 69 23 44; 0884 54 54 34

Отговорно лице: ;
(от фирмата) (име и фамилия) (подпис)

Експерт ОС: ;
(„Пристанище Варна“ ЕАД) (име и фамилия) (подпис)

ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ

Днес: 20.....г. на основание Наредба №2 от 22.03.2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи се събраха на обект:

.....
.....
.....

По Договор №, от дата

представител на Възложителя от:
(координатор) (отдел, сектор)

.....
(три имена и длъжност)

представител на Изпълнителя от:
(фирма, дружество)

.....
(три имена и длъжност)

и констатираха:

1. Изпълнителят на СМР/подизпълнителите са запознати с *ИК-527 Инструкция за дейността на външни фирми извършващи строително-монтажни работи (СМР) на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД.*
2. Обектът се приема от Изпълнителя за започване на СМР по възложена от „Пристанище Варна“ ЕАД поръчка при осигурени мероприятия за безопасна работа съгласно изискванията.

С настоящия протокол двете страни установиха, че са осигурени необходимите мероприятия за ППО и безопасни и здравословни условия на труд, разписани в закона по БЗР и наредбите по приложението му.

За „Пристанище Варна“ ЕАД:

За външната фирма:

Координатор:
(подпис)

Технически ръководител:
(подпис)

Съгласувал:
Р-л отдел БЗРиППО:
(подпис)

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес _____ г., в гр. Варна, между:

1. „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ),

представявано от Координатор _____,
(име, презиме и фамилия)

отдел _____, длъжност _____

и

2. _____
(име на фирма)

(име, презиме и фамилия на представител на фирмата)

наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На основание договор/възлагателно писмо _____ от _____ г. за
извършване на дейности по обект _____

се състави настоящият протокол, с който се удостоверява, че:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема без забележки следните
извършени дейности:

**Генерираните отпадъци, вследствие на строителните/ремонтните дейности
по работната площадка, са отнесени и обектът се предава в почистен вид.**

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни оригинални
екземпляра, по един за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(подпис)

(подпис)